

## Настройка каналов.

Нажмите **MENU** на пульте и выберите пункт **Настройка**.



В открывшемся окне в пункте **Режим тюнера** выберите **Кабель**, далее выберите **Автомат. Настройка** и нажмите **OK**.



В пункте **Режим настройки** укажите **ЦТВ**, **Тип поиска** - **Полный поиск** и нажмите **ОК**, выделив пункт **Начать поиск**.

**Примечание:** при необходимости можно выбрать тип поиска **быстрый** и выполнить поиск по следующим параметрам:

**Нач. частота (МГц): 200.000**  
**Конечная частота: 450.000**  
**Модуляция: 256 QAM**  
**Скорость передачи: 6875**  
**Идентификатор сети - авто.**

