



## ПОИСК КАНАЛОВ.


На пульте ДУ нажимаем кнопку **Home**, в меню открываем раздел **Установки** далее пункт **Цифровая конфигурация**.




Затем выберите пункт **Цифровая настройка**.



После чего пункт **Автопоиск цифр. станций**, Далее **Начать автонастройку** и кнопку **Ок**.



**Тип подключения ТВ** выбираем **Кабель**.



После выбора пункта **Кабель** появится меню в котором необходимо установить параметры:

**Тип сканирования** — Полное.

**Частота (кГц)** — Согласно ЧТП.

**Код доступа к сети** — Авто.

**Тип каналов** — Все станции.

Нажмите **Ок**.

Начинается поиск каналов